



SO MESSEN SIE RICHTIG!

MONTAGEART - VOR DEM FENSTER:




Messen Sie die Nischenbreite und addieren Sie ca. 10 cm dazu, um das gewünschte Maß für Ihr Sonnenschutz-Produkt zu erhalten.

MONTAGEART - IN DER NISCHE:



Messen Sie die Nischenbreite und ziehen Sie 1 cm ab, um das gewünschte Maß für Ihr Sonnenschutz-Produkt zu erhalten.

MONTAGEART - AUF DEM FENSTERRAHMEN:



Messen Sie die Glasbreite und addieren Sie 4 cm* dazu, um das gewünschte Maß für Ihr Sonnenschutz-Produkt zu erhalten.

* Fenstergriff beachten, Abweichungen möglich!